

Dauerhubfilter: Austausch

HINWEISE

- ❶ Vor Durchführung von Wartungsarbeiten den Zentralstaubsauger vom Netz trennen.
- ❷ Befolgen Sie unbedingt alle Schritte dieser Einbauanleitung! Folgeschäden, die auf fehlerhaft installierte Hubfilter zurückzuführen sind, werden nicht von der Garantie gedeckt!
- ❸ Kontrollieren Sie spätestens nach 30 Minuten Nutzung des Zentralgerätes einmalig erneut, ob der Hubfilter korrekt sitzt. Falls dies nicht der Fall ist, entnehmen Sie den Hubfilter und führen den Einbau erneut durch.

Ausbau

Schritt 1

(1) Der Staubbehälter wird durch zwei Spannverschlüsse gehalten. Öffnen Sie die Verschlüsse nach oben um den Staubbehälter zu entfernen.

Bild (2) zeigt die Geräteunterseite ohne Staubbehälter mit eingebautem Hubfilter.



Schritt 2

(1) Greifen Sie mit einer Hand die in den Hubfilter eingnähte Zuglasche.


(2) + (3) Der Hubfilter wird durch den umlaufend eingnähten Federstahlspannring im Gehäuse gehalten. Ziehen Sie an der Zuglasche in Richtung der gegenüberliegenden Gehäusewandung. Durch den Federstahlspannring erfordert dieser Vorgang etwas Kraft.



Schritt 3

(1) An der gegenüberliegenden Seite angekommen, halten Sie nun den Hubfilter an dieser Stelle zusammen. Mit Hilfe Ihrer zweiten Hand können Sie nun den Hubfilter aus dem Gehäuse entnehmen.

Bild (2) zeigt das Zentralgerät ohne Hubfilter.



Einbau

Schritt 1

- (1) Drücken Sie den Hubfilter an seinem umlaufend eingenahten Federstahlspannring zusammen. Hierbei weist die glatte Seite des Filters zu Ihnen, die Seite, auf der das mittige Gewicht vernäht ist, weist von Ihnen weg.
- (2) Führen Sie den zusammengedrückten Hubfilter in das Zentralgerät ein. Der Filter muss direkt bündig unterhalb der Sicke auf dem schwarzen Dichtungsring angelegt werden. Öffnen Sie den Hubfilter.



Schritt 2

- (1) Drücken Sie den Hubfilter umlaufend an die Sicke an.

WICHTIG: Der Hubfilter muss durch diesen Vorgang vollständig direkt unterhalb der Sicke an der Innenseite des Gerätegehäuses anliegen! Auch kleine verbliebene Öffnungen sind durch Druckausübung an die Gehäuseinnenwand zu schmiegen.

- (2) Nach erfolgter Positionierung des Hubfilters drücken Sie mit einer Hand kräftig gegen das mittig eingenahte Gewicht am Hubfilter in Richtung der Oberseite des Zentralgeräts. Dies dient dazu, den Hubfilter sicher an der Sicke anliegen zu lassen.

- (3) Abschließend noch einmal umlaufend durch den Hubfilter erfühlen, ob der Federstahlspannring des Hubfilters unmittelbar vor der Sicke installiert ist.

